

Antworten

Auf meiner Geige entstehen an der unteren Deckenhälfte immer unerklärliche Lackbeschädigungen.

Überprüfen Sie einmal, ob der Bogenfrosch die Decke Ihrer Geige berührt, wenn Sie die Geige in das Etui legen und den Deckel schließen. Oft sind auch die Bogenhalterungen im Etui schadhaft.

Sind die Beschädigungen in der Nähe oder unter dem Saitenhalter, müssen Sie kontrollieren, ob evtl. die Feinstimmer zu weit heruntergedreht sind und die Decke beschädigen. Sie sollten das Gewinde der Feinstimmer so kürzen (lassen), dass diese auch bei maximaler Eindrehung die Decke nicht berühren können.

Zuletzt aktualisiert am 2010-11-22 von Haat-Hedlef Uilderks.

Einen Kommentar schreiben