

Adergraben

In den Adergraben werden die Einlagespäne oder die Ader eingelegt. Er wird zunächst mit dem Adergrabenanritzer markiert und dann mit einem Schnitzer eingeschnitten. Das Ausheben erfolgt mit einem Adergrabenausheber, einem gekröpftem Werkzeug, welches an der Unterseite eine scharfe Schneide aufweist und so eine glatte und ebene Grundfläche des Adergrabens gewährleistet.

Adergraben an einer Cellodeckenecke



an einer Cellodeckenecke

Adergraben und Ader

[zurück](#)