

Einlage

Die Streichinstrumente erhalten in der Regel in [Decke](#) und Boden eine parallel zum Umriss verlaufenden mehrspänige Einlage. Sie besteht meistens aus einem hellen und zwei schwarzen Spänen. Diese Späne werden in einen ausgehobenen Graben, dem sogenannten [Adergraben](#) eingeleimt und jeweils an den Instrumentenecken zusammengepasst. Siehe auch [Ader](#).

[zurück](#)