

Antworten

Die Haare greifen nicht mehr !

Wenn man das Gefühl hat, dass immer mehr Kolophonium nötig ist, um die Saite zum Schwingen zu bringen, liegt es meistens daran, dass die Haare abgespielt sind.

Unter dem Mikroskop kann man am Bogenhaar deutlich kleine Schuppen erkennen, die dann in Verbindung mit dem Kolophonium die Saite zum Schwingen anregen. Je nach Spieldauer und Intensität werden diese Häkchen durch die mechanische Reibung abgenutzt. Selbst wenn noch alle Haare vorhanden sind, muss der Bogen neu behaart werden.

Zuletzt aktualisiert am 2011-02-10 von Haat-Hedlef Uilderks.

Einen Kommentar schreiben