Ader

Im Geigenbau wird als Einlage die parallel zum Umriss verlaufende Verzierung bezeichnet. Sie wird in der Regel aus 3 Spänen Holz angefertigt. Der mittlere Span ist hell, die beiden äußeren dunkel. Für den hellen Span wird Ahorn, Birnbaum, Buchsbaum o.ä.m. und für den dunklen Span Ebenholz gefärbtes Obstbaumholz oder Ahorn oder früher auch Fischbein.

Einlage oder auch Ader genannt am Beispiel eines Gambenbodens


Einlage an einem Gambenboden

zurück