Einlage

Die Streichinstrumente erhalten in der Regel in Decke und Boden eine parallel zum Umriss verlaufenden mehrspänige Einlage. Sie besteht meistens aus einem hellen und zwei schwarzen Spänen. Diese Späne werden in einen ausgehobenen Graben, dem sogenannten Adergraben eingeleimt und jeweils an den Instrumentenecken zusammengepasst. Siehe auch Ader.

zurück