Antworten

Mein Griffbrett ist abgefallen, was muss und was darf ich machen ?

Als erstes müssen Sie alle Saiten lockern und den Steg herunternehmen. Anderenfalls wird sich der Hals verziehen, da er die Saitenspannung allein nicht halten kann.
Unterdrücken Sie auf jeden Fall den Drang, in Ihrem Hobbykeller nach Klebstoff zu suchen und selbst Hand anzulegen. Im Geigenbau wird Heißleim verwendet, der sich für spätere Reparaturen wieder lösen lässt. Auch die exakte Ausrichtung des Griffbretts ist spieltechnisch und klanglich von so großer Bedeutung, dass der Selbstversuch fast immer immense Folgekosten nach sich zieht.

Zuletzt aktualisiert am 2010-11-22 von Haat-Hedlef Uilderks.

Einen Kommentar schreiben